

驻车制动概述

- 1. 扭力规格 2
- 2. 电子驻车制动 2
 - 2.1 不作动的位置 3
 - 2.2 紧急释放 4
- 3. 电动驻车制动动作器 4
 - 3.1 机械的配置 5
 - 3.2 操作 5
 - 3.3 驻车制动啮合 5
 - 3.4 动态制动 5
 - 3.5 静态制动 5
 - 3.6 释放驻车制动 6
 - 3.8 症状表 6
 - 3.9 定点测试 A：驻车制动未拉起 6
 - 3.10 定点测试 B：驻车制动未释放 6
- 4. 驻车制动拉索调整 7
- 5. 驻车制动控制 9
 - 5.1 驻车制动控制拆卸 10
 - 5.2 驻车制动控制安装 10
 - 5.3 驻车制动拉索拆卸和安装 10
 - 5.4 排气消音器与尾管总成拆卸 13
 - 5.5 驻车制动拉索末端接头拆卸 13
 - 5.6 驻车制动拉索支撑挂钩拆卸 14
 - 5.7 驻车制动平衡器拆卸 14
 - 5.8 驻车制动拉索地板夹拆卸 15