

防盗系统和警告装置诊断

1.主动防盗.....	2
1.1 扭力规格.....	2
1.2 诊断与测试.....	2
2. 被动防盗	2
2.1 诊断与测试.....	2
2.1.1 检查与确认.....	2
2.1.2 诊断故障代码 (DTC) 索引.....	3
2.2 使用诊断设备执行钥匙程序设定.....	4
2.4 防盗保全进入.....	5
2.5 被动式防盗系统 (PATS) 无线电收发机拆卸和安装.....	5
2.5.1 音响控制开关拆卸细节.....	6
2.5.2 PATS 无线电收发机.....	6
3. 警告装置	6
3.1 诊断与测试.....	6
3.1.1 检查与确认.....	6
3.1.2 症状表.....	7
3.1.3 定点测试 A: 安全带指示灯并未亮起.....	7
3.1.4 定点测试 B: 安全带指示灯持续亮起.....	8
3.2 安全带提示器解除/作用.....	8
3.2.1 准备措施.....	8
3.2.2 解除/作用.....	9