

驻车辅助 — 车辆配备：后驻车辅助

1. 说明与操作	2
1.1 驻车辅助控制模块	2
1.1.1 陈设与操作	2
1.1.2 超音波传感器	3
2. 诊断与测试	3
2.1 操作原理	3
2.2 检查与确认	3
2.3 诊断故障代码 (DTC) 索引	4
2.4 症状表	5
2.5 定点测试 A: 后驻车辅助不作动 / 无法正确作动	5
2.6 定点测试 B: 无法与驻车辅助模块沟通	6
2.7 定点测试 C: DTC C1700 : 左后外侧传感器信号回路 with 搭铁断路或短路	7
2.8 定点测试 D: 右后外侧传感器信号回路 with 搭铁断路或短路	7
2.9 定点测试 E: DTC C1706 : 左后内侧传感器信号回路 with 搭铁断路或短路	7
2.10 定点测试 F: DTC C1709 : 右后内侧传感器信号回路 with 搭铁断路或短路	8
2.11 定点测试 G: DTC B1299 : 传感器电压供应 with 搭铁短路	8
2.12 定点测试 H: 尾车拖曳输入 with 搭铁短路	8
3. 一般程序	9
3.1 后驻车辅助方位角度系统检查	9
3.2 后驻车辅助高度系统检查	10
4. 驻车辅助模块拆卸和安装	12
5. 驻车辅助扬声器拆卸和安装 — 5-门	12