

起亚千里马遥控器匹配

1). 汽车防盗系统造成的断油, 断电的解除方法

利用锁匙去将乘客侧门锁上, 再打开锁即解除。

2). 遥控器重新设定/程序完全解除遥控控制功能步骤:

a) 利用锁匙打开驾驶侧车门解除防盗功能。

b) 插入锁匙到点火开关 KEY-ON 再 OFF 取出锁匙。

c) 重复步骤(2)三次, 或开, 关驾驶侧车门三次或按/放驾驶侧门开关三次。

d) 此时防盗喇叭响一声, 再等待 15 秒以后, 会再响四次即已解除防盗功能。

3). 恢复遥控控制功能及重设遥控发射器步骤:

a) 利用锁匙打开驾驶侧车门。

b) 插入锁匙到点火开关 KEY-ON 再 OFF, 取出锁匙。

c) 重复步骤(2)三次, 或开, 关驾驶侧车门三次, 按/放驾驶侧门开关三次。

d) 当喇叭响一声后, 按遥控任何键 2 次后喇叭再响一声。

e) 等待 15 秒后, 会再响声四次, 即完成遥控器重设。

f) 在 15 秒可再设定另一个遥控器, 步骤如下:

按新的遥控器上任一个按键 2 次, 然后会声响一次, 等待 15 秒后, 会再声响四次

在 15 秒可再设定第三个遥控器, 步骤如下:

按新的遥控器上的任一个按键 2 次, 然后会声响二次, 即完成设定。