

U241E 自动变速箱维修手册

摘要

本文档主要描述U241E 自动变速箱拆卸，安装。

关键字

U241E 自动变速箱 拆卸 拆解 检查 安装 装配 调整。

LAUNCH

目录

1. 自动变速箱油.....	1
1.1 车上检查.....	1
2. 转速传感器.....	2
2.1 组件.....	2
2.2 拆卸.....	3
2.3 检查.....	4
2.4 安装.....	5
3. 驻车 / 空档位置开关.....	6
3.1 组件.....	6
3.2 拆卸.....	7
3.3 检查.....	9
3.4 调整.....	10
3.5 安装.....	10
4. 变速器导线.....	13
4.1 组件.....	13
4.2 拆卸.....	14
4.3 安装.....	16
5. 阀体总成.....	18
5.1 组件.....	18
5.2 拆卸.....	20
5.3 安装.....	22
6. 换档锁止系统.....	26
6.1 车上检查.....	26
7. 变速器控制电缆总成.....	28
7.1 组件.....	28
7.2 拆卸.....	29
7.3 调整.....	30
7.4 安装.....	32
8. 差速器油封.....	35
8.1 组件.....	35
8.2 拆卸.....	37
8.3 安装.....	38
9. 自动变速箱总成.....	41
9.1 组件.....	41
9.2 拆卸.....	48
9.3 安装.....	55
10. 换档杆档域.....	68
10.1 组件.....	68
10.2 车上检查.....	70
10.3 拆卸.....	70
10.4 拆解.....	74
10.5 检查.....	75

10.6 调整.....	75
10.7 重新装配.....	77
10.8 安装.....	78
11. 变矩器离合器和驱动板.....	82
11.1 组件.....	82
11.2 拆卸.....	88
11.3 检查.....	88
11.4 安装.....	90
12. 自动变速箱单元.....	91
12.1 组件.....	91
12.2 拆解.....	98
12.3 检查.....	129
12.4 重新装配.....	133
13. 机油泵.....	176
13.1 组件.....	176
13.2 拆解.....	177
13.3 检查.....	179
13.4 重新装配.....	181
14. 1 号制动器活塞.....	184
14.1 组件.....	184
14.2 拆解.....	185
14.3 检查.....	186
14.4 重新装配.....	186
15. 前进档离合器.....	188
15.1 组件.....	188
15.2 拆解.....	189
15.3 检查.....	192
15.4 重新装配.....	195
16. 直接离合器.....	198
16.1 组件.....	198
16.2 拆解.....	199
16.3 检查.....	201
16.4 重新装配.....	203
17. 减速传动行星齿轮.....	206
17.1 组件.....	206
17.2 拆解.....	207
17.3 检查.....	209
17.4 重新装配.....	210
18. 减速传动离合器.....	215
18.1 组件.....	215
18.2 拆解.....	216
18.3 检查.....	218
18.4 重新装配.....	220
19. 差速器箱.....	223

19.1 组件	223
19.2 拆解	224
19.3 检查	229
19.4 重新装配	229

LAUNCH