

2. 防盗控制系统说明

车防盗控制系统是由防盗器与电动门窗、中央门锁控制模块集成在一起，进行集中监控。安装在仪表台中下方蒸发箱左侧。当按下遥控器上锁按钮时，中控门锁系统上锁扣，系统进入设防状态时，玻璃窗会自动升起，以防止用户忘记关窗，不必担心下雨，刮风、偷盗等。方便用户使用。

LAUNCH