

车身附件

摘要：

本文主要讲述了瑞风商务车车身各部件的拆卸和安装

关键字：

拆卸、安装、调整

LAUNCH

目录

1. 车身外饰.....	1
1.1 概述.....	1
1.2 前门.....	3
1.2.1 拆卸.....	3
1.2.2 安装.....	8
1.2.3 调整.....	8
1.3 中门.....	9
1.3.1 拆卸.....	9
1.3.2 调节.....	9
1.4 尾门.....	10
1.5 发动机舱盖.....	12
1.5.1 拆卸.....	12
1.5.2 调整.....	12
1.6 前翼子板.....	13
1.6.1 拆卸.....	13
1.7 外后视镜.....	13
1.7.1 拆卸.....	13
1.8 前保险杠.....	14
1.8.1 拆卸.....	14
1.9 后保险杠.....	16
1.9.1 拆卸.....	16
2. 车身内饰.....	17
2.1 前后座椅.....	17
2.1.1 拆卸.....	17
2.2 前座椅安全带.....	17
2.2.1 拆卸.....	17
2.3 控制台.....	18
2.3.1 拆卸.....	18
2.4 仪表台.....	19
2.4.1 拆卸.....	19
2.5 内部饰件.....	24
2.5.1 拆卸.....	24
2.6 顶饰.....	26
2.6.1 拆卸.....	27
2.7 挡风玻璃.....	27
2.7.1 工作程序.....	28
2.7.2 拆卸.....	29
2.7.3 安装.....	30
2.8 三角窗玻璃.....	34
2.8.1 拆卸.....	34
2.8.2 安装.....	35
2.9 尾门玻璃.....	35

2.9.1 拆卸.....	36
2.9.2 安装.....	36
2.10 后侧窗玻璃.....	38
2.10.1 拆卸.....	39
2.11 专用工具.....	40

LAUNCH