

1. 系统概述

BCM 是奇瑞轿车电子设备系统的英文 (Body Control Module) 车身控制模块缩写, 也叫防盗电脑控制单元。它是为驾驶员和乘客方便地利用车内一部分电器装置和提供简便的维修工作而设计的一种装置。

BCM 电脑元件位置和拆装方法:



拆卸:

- 1). 拆下仪表、拆下上固定螺丝;
- 2). 拔除BCM 模块接插件;
- 3). 用10 的扳手卸下固定模块的螺母。

安装:

- 1). 用10 的扳手装配好固定模块的螺母, 紧固力矩为 $3 \sim \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$, 插上模块接插件。
- 2). 装配仪表。