

差速器

摘要：

本文主要讲述了差速器的拆卸和调整。

关键字：

齿隙、拆装、调整、

LAUNCH

目录

1. 拆卸	1
2. 拆卸检查	2
2.1 检查主动齿轮齿隙	2
2.2 主动齿轮径向跳动检查	3
2.3 差速器齿轮齿隙	3
2.4 主动齿轮接触	4
3. 安装	6
3.1 差速器壳总成	6
3.2 传动轴	6
3.3 半轴总成	6
4. 部件	8
4.1 拆解	8
4.2 检查	10
4.3 复装	11
4.3.1 小齿轮高度的调整	11
4.3.2 主动小齿轮预紧度的调整	13
5. 专用工具	20