


1.23 发动机机油和机油滤清器

1.23.1 拆卸

1). 用举升机举起车辆。

2). 拿走底部导流板。




3). 把一合适的容器放在发动机油底壳的放油塞下面，拧开塞子并废弃密封垫圈。把油放掉。

警告：放发动机机油的时候，要特别的小心，因为机有可能很热。

警告：避免皮肤接触到过多的使用过的机油。使用过的机油可能含有有毒的污染物，这些物质可能导致皮肤癌或其他很严重的皮肤紊乱等症状。

4). 清洁滤清器头部周围的区域，把一合适的容器放到滤清器下面来收集可能溢出的机油。



5). 拆下并废弃发动机机油滤清器。

1.23.2 安装

1). 清洁滤清器头部的结合面。

2). 用干净的发动机机油润滑机油滤清器的密封环。

3). 装上新的滤清器并用手拧紧直到落座，然后再拧半圈。

4). 清洁机油放油塞并装上新的密封垫圈。

5). 装上放油塞并拧紧至28Nm。

6). 拿开发动机机油加注口盖并把机油加进发动机直至正确的液位。

注：容量、液体和润滑液

7). 装上机油加注口盖。

8). 装上底部导流板。

9). 放低车辆。

10). 起动并运行发动机直到机油压力警告灯熄灭。


11). 停止发动机。再检查发动机机油的液位。

12). 检查有没有泄漏的痕迹。

1.24 发动机机油压力检查

1.24.1 检查

1). 拆下机油压力开关。



2). 从机油压力开关上取下密封圈，装到机油压力表接头上。

3). 装上并拧紧机油压力表接头至机油泵壳体。

4). 连接机油压力表T10001 并拧紧接头。

5). 检查发动机机油，如果有必要就加注。

6). 起动并运行发动机直到达到正常的运行温度。

7). 当发动机3500 转/ 分钟工况时候，请注意机油压力表的读数。（参照“规格”）

8). 关闭发动机，拧开压力表的接头并拿开表。

9). 拧下接头。

10). 擦拭溢出的机油。


11). 装上机油压力开关。

1.25 机油集滤器

1.25.1 拆卸

1). 拆下发动机油底壳。

注：油底壳重新密封



2). 拆下2 个把机油集滤器固定到机油轨上的螺栓。

3). 取下机油集滤器，拿开O 型圈，并废弃。

1.25.2 安装

1). 清洁机油集滤器和结合面。

2). 用发动机机油润滑新的O型圈，并装到集滤器上。

3). 装上机油集滤器并把螺栓拧紧至9Nm。

4). 装上发动机油底壳。

注：油底壳重新密封

1.26 油底壳重新密封

1.26.1 拆卸


1). 断开蓄电池的接地端。

2). 举升车辆的前部。


警告: 不能在只有千斤顶支撑的车辆下工作。必须把车辆支撑在安全的支撑物上。

3). 给发动机放油并拆下滤清器。


注: 发动机机油和机油滤清器



4). 拆下3个把前排气管固定到涡轮增压器上的螺母，松开前排气管并废弃掉衬垫。



- 5). 拧下把发动机下系杆固定到发动机下系杆支架上的螺栓。
- 6). 拧下4 个螺栓并从油底壳上拿开发动机下系杆支架。
- 7). 拧下3 个把油底壳固定到变速器上的螺栓。
- 8). 拧下把前排气管固定到油底壳和变速器上的4 个螺栓。




- 9). 拧下3 个把前排气管固定到排气管上的螺母。
- 10). 注意2 个最长螺栓的安装位置，拧下14 个把油底壳固定到发动机轴承座上的螺栓。
- 11). 拿下排气管并拆下油底壳和垫片。

1.26.2 安装

- 1). 确保油底壳和轴承座的结合面干净。
- 2). 把油底壳和垫片固定到发动机轴承座上，并装上螺栓，以保证2 个最长的螺栓在它们原来的安装位置上。轻轻的拧紧螺栓。

注：安装油底壳时，尽量将油底壳靠近飞轮端，以避免油底壳和变速器连接时产生间隙。

- 3). 装上把油底壳固定到变速器壳体上的螺栓，轻轻拧紧，然后再松开螺栓。这样就可以把油底壳后法兰对准到变速器上。



- 4). 按所示的顺序, 渐次把发动机油底壳螺栓拧紧到30Nm。
- 5). 拧紧把变速器固定到油底壳上的螺栓到85Nm。
- 6). 把发动机下系杆支架固定到油底壳上。装上螺栓并拧紧至100Nm。
- 7). 拧紧把发动机下系杆固定到发动机下系杆支架上的螺栓到100Nm。
- 8). 清洁前排气管和涡轮增压器和排气管法兰的结合面。
- 9). 把新的衬垫装到涡轮增压器和排气管的法兰上, 并把前排气管定位, 拧紧螺母到75Nm。
- 10). 装上固定前排气管到油底壳的螺栓。
- 11). 拿走支撑并放低车辆。
- 12). 装上新的机油滤清器并给发动机加注机油。

注: 发动机机油和机油滤清器


- 13). 连上蓄电池的接地端。

1.27 凸轮轴正时带


1.27.1 拆卸

- 1). 断开蓄电池的接地端。
- 2). 拆下正时带前上盖。
- 3). 把发动机支撑在千斤顶上。

注意：为防止对元器件的损坏，用一块木头或硬的橡胶垫在千斤顶蹄下。




- 4). 松开把动力转向储液罐固定在发动机右液压悬置上的3 个螺栓，并将储液罐移到一边。



- 5). 拧下把发动机右液压悬置固定到发动机上的3 个螺栓。

6). 拧下把发动机右液压悬置固定到车身上的2 个螺栓。


7). 拆下发动机右液压悬置。



8). 顺时针转动曲轴以对准凸轮轴带轮的标记。

注意：千万不要用凸轮轴带轮，凸轮轴带轮螺栓或正时带来转动曲轴。


9). 装上锁止工具T10029。




10). 检查并确保曲轴皮带轮上的正时标记和正时带下前上盖的标记对准。

11). 拆下曲轴皮带轮。


注意：拆卸曲轴皮带轮时，必须先用专用工具锁止飞轮。拆卸螺栓时不建议使用风枪，以避免产生过大的冲击。



12). 拧下2个固定PAS泵张紧轮的螺栓并拆下张紧轮。



13). 拧下3 个螺钉并取下正时带前下盖和密封。



14). 拧下并废弃掉正时带张紧轮螺栓，并拆下张紧轮。如果还要装原来的皮带，标记下皮带上的转动方向。

15). 取下凸轮轴正时带。

注意：只能用手指松开凸轮轴带轮上的皮带。金属器具可能会损坏皮带和带轮。

注意：如果拆下缸盖或安装了新的正时齿轮和带轮，张紧轮或冷却泵，就要更换掉正时带。正时带必须小心储藏和处理。要注意，存放正时带的时候要保证边的半径大于50mm。千万不要用扭曲过的或对折过的正时带，因为这样会损坏强化纤维。如果在正时带上发现有碎片，而不是灰尘，则这样的正时带不能使用。如果正时带与发动机卡住过，则这样的正时带不能使用。如果皮带的运行里程超过了保修保养的规定值，也不能再使用此正时带。不要用被机油或冷却液污染过的皮带，被污染过会改变它们的化学结构。


16). 从曲轴上拆下曲轴正时齿轮。

1.27.2 安装


1). 清洁正时齿轮和带轮。

注意：如果烧结的带轮已经污染了过多的机油，它们就必须泡到溶解液中，然后在安装前彻底用干净的溶解液清洗。因为烧结的带轮的多孔性结构，内含的机油会慢慢的释放出来并且会污染新的皮带。

2). 把曲轴正时齿轮装到曲轴上。



3). 检查曲轴齿轮上的孔和机油泵上的法兰是否对准。



4). 装上正时带张紧轮，固定在如时钟9 点的位置，拧紧新的夹紧螺栓，直到刚好能移动张紧轮杆。

5). 确保凸轮轴带轮标记对准。

6). 只能用手指装上正时带。确保皮带能在曲轴齿轮间运转，而且在安装的过程中排气凸轮轴带轮是张紧的。

注意：如果装的是原来的正时带，要确保旋转方向的标记对着正确的方向。

7). 检查并保证正时带装在所有齿轮和皮带张紧轮的中央。

8). 清洁正时带前下盖。

9). 把密封装到盖上。


10). 装上正时带前下盖并把螺钉拧紧到9Nm。

11). 清洁PAS 皮带张紧器和结合面。


12). 装上PAS 皮带张紧器并拧紧螺栓至25Nm。

13). 装上曲轴皮带轮。

14). 拿开凸轮轴带轮锁止工具T10029。



- 15). 用一6mm的Allen 键，逆时针方向转动张紧轮杆，并使指针和如图所示的指针线对准。



- 16). 如果要装原来的皮带，那么指针就必须对准好，这样指针线就靠近指针的下区域。

- 17). 把张紧轮螺栓拧紧到22Nm。

注意：必须强调的是，指针应该从上面接近指针线。如果指针过了指针线，那就必须完全的放松张紧度，然后重新张紧调整程序。

- 18). 把扳手放到曲轴辅助皮带轮上，转动曲轴2 整圈，对准凸轮轴带轮正时标记。


注意：千万不要用凸轮轴带轮，凸轮轴带轮螺栓或正时带来转动曲轴。

- 19). 检查指针与指针线的对准情况。
- 20). 如果指针对得不准, 松开螺栓直到刚好移动张紧轮杆。顺时针转动张紧轮杆直到张紧完全解除, 然后逆时针转动张紧轮杆直到指针能与指针线正确对准。
- 21). 把张紧器螺栓拧紧到22Nm。
- 22). 转动曲轴2 整圈, 对准正时标记。
- 23). 检查指针与指针线的对准情况, 如果不正确, 重复调整程序。
- 24). 装上正时带前上盖。
- 25). 清洁发动机右液压悬置和结合面。
- 26). 将发动机右液压悬置固定到车身和发动机上, 装上把右液压悬置固定到车身的2 个螺栓, 并拧紧至100Nm。
- 27). 装上把发动机右液压悬置固定到发动机上的3 个螺栓, 并拧紧至100Nm。
- 28). 将动力转向储液罐固定到发动机右液压悬置上, 并装上螺栓, 拧紧至8Nm。
- 29). 降低并拿开千斤顶。
- 30). 连上蓄电池的接地端。

1.28 正时带前上盖

1.28.1 拆卸

- 1). 断开蓄电池的接地端。



- 2). 松开固定正时带前上盖的下螺钉。
- 3). 拧下5个把正时带前上盖固定到后上盖上的螺钉。
- 4). 取下正时带前上盖和密封。


1.28.2 安装

- 1). 清洁正时带前上盖。
- 2). 把密封装到正时带前上盖上。
- 3). 装上正时带前上盖，保证密封的位置正确。
- 4). 装上固定正时带前上盖的螺钉，并把螺钉拧紧到5Nm。
- 5). 装上把正时带前上盖固定到后上盖的下螺钉，并把螺钉拧紧到5Nm。
- 6). 连上蓄电池的接地端。


1.29 正时带后上盖

1.29.1 拆卸

- 1). 断开蓄电池的接地端。
- 2). 拆下凸轮轴正时带。




- 3). 仔细识别每个正时带轮与相应的凸轮轴。
- 4). 取下锁止工具T10029。
- 5). 用T10030 限制住凸轮轴带，从凸轮轴上拿开螺栓，垫圈带轮。



- 6). 拧下固定油标尺管支架的螺栓。

7). 拧下把正时带后上盖固定到冷却液泵上的螺钉。



8). 拧下把正时带后上盖固定到发动机上的螺栓，拿开盖子。

1.29.2 安装

1). 装上正时带后上盖，并拧紧螺栓至9Nm。

2). 装上固定油标尺管支架的螺栓，并拧紧至9Nm。

3). 清洁带轮和凸轮轴结合面。

4). 把凸轮轴带轮装到凸轮轴上，确保驱动销定位在齿轮的正确的切槽中。把螺栓和垫圈装到齿轮上。

5). 用工具T10030，按顺序保持住每个带轮，并把螺栓拧紧至65Nm。

6). 用工具T10030 对准正时标记。

7). 装上凸轮轴正时带。

8). 连上蓄电池的接地端。


1.30 曲轴皮带轮

1.30.1 拆卸


- 1). 断开蓄电池的接地端。
- 2). 拆下起动电机。
- 3). 举升车辆的前部。

警告：不能在只有千斤顶支撑的车辆下工作。必须把车辆支撑在安全的支撑物上。

- 4). 拆下右前部的车轮。
- 5). 拆下辅助传动带。



- 6). 把飞轮锁止工具T10036（自动变速器）、T10037（手动变速器）装到飞轮壳上的起动电机安装位置，并用螺栓固定。



7). 取下固定皮带轮到曲轴上的螺栓和垫圈。

8). 取下曲轴皮带轮。

1. 30.2 安装

1). 清洁曲轴皮带轮和结合面。

2). 装上曲轴皮带轮，确保皮带轮上的凹痕对准曲轴正时齿轮上的凸缘。

3). 装上垫圈并把固定曲轴皮带轮的螺栓拧紧至205Nm。

4). 取下螺栓并拿开T10036（自动变速器）、T10037（手动变速器）。

5). 装上辅助传动带。

6). 装上车轮并将螺栓拧紧至125Nm。

7). 拿走支撑并放下车辆。

8). 装上起动电机。


9). 连上蓄电池的接地端。

1.31 发动机右液压悬置


1.31.1 拆卸

- 1). 断开蓄电池的接地端。
- 2). 把发动机支撑在千斤顶上。

注意：为防止对元器件的损坏，用一块木头或硬的橡胶垫在千斤顶蹄下。



- 3). 松开把动力转向储液罐固定在发动机右液压悬置上的3 个螺栓，并将储液罐移到一边。



- 4). 拧下把发动机右液压悬置固定到发动机上的3 个螺栓。

5). 拧下把发动机右液压悬置固定到车身上的2 个螺栓。

6). 拆下发动机右液压悬置。

1.31.2 安装

1). 清洁发动机右液压悬置和结合面。

2). 将发动机右液压悬置固定到车身和发动机上，装上把右液压悬置固定到车身的2 个螺栓，并拧紧至100Nm。

3). 装上把发动机右液压悬置固定到发动机上的3 个螺栓，并拧紧至100Nm。

4). 将动力转向储液罐固定到发动机右液压悬置上，并装上螺栓，拧紧至8Nm。

5). 降低并拿开千斤顶。


6). 连上蓄电池的接地端。

LAUNCH

1.32 发动机下后系杆

1.32.1 拆卸

- 1). 拿走底部导流板。



- 2). 拧下把发动机下系杆固定到下系杆支架和副车架上的2 个螺栓。

- 3). 从安装支架上拿开发动机下后系杆。

1.32.2 安装

- 1). 把发动机下后系杆定位到安装位置上。

- 2). 装上固定发动机下后系杆到下前系杆和到副车架的2 个螺栓并拧紧到100Nm。

- 3). 装上底部导流板。