

# 车身尺寸及附件部分

## (SQR7161A2H/SQR7201A2F)

### **摘要:**

该文档主要描述 2005 年奇瑞 A5 的车身尺寸及相关附件部分的外形图, 以及相关附件部分的拆卸和安装。

### **关键字:**

车身尺寸 外形图 拆卸 安装

LAUNCH

## 目录

1. 前部附件	1
1.1 发动机盖的拆卸	1
1.2 前保险杠的拆卸	3
1.3 大灯的拆卸	4
1.4 雨刮清洗系统的拆卸	6
1.5 翼子板的拆卸	9
1.6 机盖拉线的拆卸	10
2. 后盖部分	11
2.1 行李箱门的拆卸	11
2.2 尾灯总成的拆卸	13
2.3 后保险杠的拆卸	14
2.4 后行李箱密封条的拆卸	15
2.5 备胎的移取	15
3. 车门部分	16
3.1 左前门拆卸	16
3.2 后门拆卸部分	25
3.3 车门的调整	32
3.3.1 前门的调整	32
3.3.2 后门的调整	32
4. 内饰件拆装部分	33
5. 天窗拆装部分	41
5.1 结构图	41
5.2 所需工具	41
5.3 更换天窗玻璃	42
5.3.1 拆卸天窗玻璃	42
5.3.2 安装天窗玻璃	43
5.4 更换遮阳板	44
5.4.1 拆卸遮阳板	44
5.4.2 安装	44
5.5 更换天窗马达	45
5.5.1 天窗马达的拆卸	45
5.5.2 安装天窗马达	45
5.6 更换天窗控制模块	45
5.6.1 天窗控制模块的拆卸	45
5.6.2 天窗控制模块的安装	46
5.7 各种故障的检测与维修方法	46
5.8 天窗不能控制的情况下处理方法	46
5.9 疑难问题的具体解决方案	47
5.9.1 当天窗丢失初始位置时	47
5.9.2 当天窗天窗总成漏水时	47

5.9.3 当天窗产生异响声时	47
6. 仪表板部分	49
7. 空调蒸发器拆装	59
7.1 A21 空调蒸发器的外型图	59
7.2 拆卸所需工具	59
7.3 蒸发器的拆装	59
7.3.1 更换鼓风机	59
7.3.2 更换暖风水箱	61
7.3.3 蒸发器芯总成的更换	61
7.3.4 风机调速电阻的更换	63
7.3.5 混合风门伺服电机的更换	63
7.3.6 模式风门伺服电机的更换	64
7.3.7 内外循环伺服电机的更换	65
7.3.8 室内温度传感器的更换	65
8. 挡风玻璃部分	66
8.1 前风挡玻璃的拆卸	66
8.2 前风挡玻璃的安装	67
8.3 后风挡玻璃的拆装	71
8.4 后窗玻璃的安装	72
9. 车身尺寸	77