

# 制动系统

## 摘要：

该文档主要描述 2005 年奇瑞 A5 制动系统的参数以及相关部件的拆卸、安装和注意事项。

## 关键字：

制动系统参数 拆卸 安装 注意事项

LAUNCH

## 目录

1. 制动系统参数.....	1
2. 后制动器总成拆装.....	2
2.1 后制动器总成拆装步骤.....	2
2.2 后制动总成的安装.....	5
2.3 后制动钳的拆卸.....	5
2.4 后制动钳的安装.....	6
3. 前轮制动器的拆装.....	7
3.1 前轮制动器结构图.....	7
3.2 前轮制动器的拆卸步骤.....	7
3.3 前轮制动器的装配.....	10
3.4 前轮制动钳的拆卸.....	10
3.5 制动钳的装配.....	11
4. 手制动拉线的更换.....	12
4.1 拆卸步骤.....	12
4.2 安装步骤.....	15
5. 手制动的更换.....	16
5.1 拆卸步骤.....	16
5.2 安装步骤.....	16
6. 制动主缸的更换.....	17
6.1 拆卸步骤.....	17
6.2 安装步骤.....	18
7. 制动踏板与真空助力器的更换.....	19
7.1 拆卸步骤.....	19
7.2 安装步骤.....	20
8. ABS系统的维修.....	21
8.1 维修前的注意事项.....	21
8.2 拆装步骤.....	22
8.3 安装步骤.....	23
9. 制动液的添加与排气.....	24
9.1 制动系统的排气.....	24
9.2 制动系统的排气顺序.....	25
9.3 对制动回路进行排气.....	25
9.4 制动液的添加.....	25