

# C1 604 ECU内部电路或电磁阀线圈故障解析

## 故障码说明:

| DTC    | 说明               |
|--------|------------------|
| C1 604 | ECU 内部电路或电磁阀线圈故障 |

说明: FL: 左前、FR: 右前、RL: 左后、RR: 右后

## 故障码诊断流程:

