

C1 201、C1 204、C1 207、C1 210 传感器或齿圈干扰故障解析

故障码说明：

| DTC | 说明 |
|--------|-------------|
| C1 201 | FL 传感器或齿圈干扰 |
| C1 204 | FR 传感器或齿圈干扰 |
| C1 207 | RL 传感器或齿圈干扰 |
| C1 210 | RR 传感器或齿圈干扰 |

说明：FL：左前、FR：右前、RL：左后、RR：右后

故障码诊断流程:

