

# C1 200、C1 203、C1 206、C1 209 传感器短路/断路故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
C1 200	FL 传感器短路/断路
C1 203	FR 传感器短路/断路
C1 206	RL 传感器短路/断路
C1 209	RR 传感器短路/断路

说明：FL：左前、FR：右前、RL：左后、RR：右后

## 故障码诊断流程:

