

P0602 电子控制单元诊断数据识别码未编程错误故障分析

故障码说明：

DTC	说明
P0602	电子控制单元诊断数据识别码未编程错误

故障码诊断流程：

序号	操作步骤	检测结果	后续步骤
1	接上诊断仪及转接器, 将点火开关置于“ON”。		下一步
2	清除故障代码, 并再次确认该故障是否为稳态故障。	是	下一步
		否	系统正常
3	更换ECU。	结束	