

51-11、51-13 电机锁止或驱动电路故障解析

故障码说明：

DTC	说明
51-11	电机锁止
51-13	电机驱动电路故障

故障码诊断流程：

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 3) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，然后再将其转至ON (II) 位置。
- 4) . 等待5 秒钟。
- 5) . 用汽车故障诊断仪操作ABS 功能测试中所列的四个电磁阀中的任意一个。

-LFT FT SOLENOID （左前电磁阀）
-RT FT SOLENOID （右前电磁阀）
-LFT REAR SOLENOID （左后电磁阀）
-RT REAR SOLENOID （右后电磁阀）

- 6) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC 51-11 或51-13?
是 - 更换ABS 调制器- 控制器单元。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。