

车身维修

摘要：

本文主要讲述了车身附件的拆卸和安装及检查，及车身规格数据、车身表面的防锈处理。

关键字：

门、玻璃、翼子板、保险杠

LAUNCH

目录

1.前门	1
1.1 前门玻璃	2
1.1.1 拆卸	2
1.1.2 安装	3
1.2 后视镜	4
1.2.1 拆卸和安装	4
1.3 前窗玻璃升降器总成	4
1.3.1 拆卸	4
1.3.2 检验	5
1.3.3 安装	5
1.4 车门锁	6
1.4.1 拆卸	6
1.4.2 安装	7
1.5 车门总成	8
1.5.1 拆卸	8
1.5.2 安装	9
2.后门	10
2.1 后门玻璃	11
2.1.1 拆卸	11
2.1.2 安装	12
2.2 车窗玻璃升降器	12
2.2.1 拆卸	12
2.2.2 检查	13
2.2.3 安装	13
2.3 后门锁	14
2.4 后门总成	14
2.4.1 拆卸和安装	14
3.背门	15
3.1 拆卸	15
3.2 安装	16
4.挡风玻璃	18
4.1 拆卸	19
4.2 安装	20
5.后侧围窗	24
5.1 拆卸	25
5.2 安装	26
6.背门玻璃	30
6.1 拆卸	30
6.2 安装	30
7.发动机罩	32
7.1 调节	32
7.2 拆卸	33
7.3 安装	33

8.前翼子板.....	34
8.1 拆卸.....	34
8.2 安装.....	34
9.保险杠.....	35
9.1 前保险杠.....	35
9.1.1 拆卸和安装.....	35
9.2 后保险杠.....	35
9.2.1 拆卸和安装.....	35
10.侧装饰条.....	36
10.1 拆卸和安装.....	36
11.座椅.....	37
11.1 拆卸.....	37
11.2 安装.....	37
12.顶棚行李架.....	38
12.1 拆卸.....	38
12.2 安装.....	38
13.顶棚装饰条.....	39
13.1 拆卸和安装.....	39
14.车顶衬垫.....	40
14.1 拆卸.....	40
14.2 安装.....	40
15.仪表板.....	42
15.1 拆卸.....	42
16.防锈处理.....	44
17.金属备件加工.....	46
18.密封剂运用区域.....	47
19.底衬运用区域.....	51
20.防锈剂和抗剥落强度运用区域.....	53
21.车身规格.....	54
22.车身底部规格.....	57