

2005 年克莱斯勒 300C 刮水器/洗涤器

摘要:

本文档主要介绍 2005 年克莱斯勒 300C 刮水器/洗涤器的电气诊断以及维修拆装方法。

关键字:

克莱斯勒 300C 2005 年 刮水器 洗涤器 工作原理 电气诊断 维修
拆装 刮水器电机 刮水器模块 洗涤罐

LAUNCH

目录

1. 电气诊断.....	1
1.1 B2301 刮水器模式开关输入电路电压低.....	1
1.2 B2302 刮水器模式开关输入电路电压高.....	4
1.3 B2304 刮水器停止开关输入电路电压低.....	7
1.4 B2305 刮水器停止开关输入电路电压高.....	10
1.5 B2307 洗涤器开关输入电路电压低.....	13
1.6 B2313 刮水器开/关控制电路电压低.....	16
1.7 B2314 刮水器开/关控制电路电压高.....	19
1.8 B2317 刮水器电压高/电压低控制电路电压低.....	23
1.9 B2318 刮水器高/低速控制电路电压高.....	26
1.10 B231F前/后洗涤器电机控制电路电压低.....	29
1.11 B230D后刮水器停止开关输入电路电压低.....	32
1.12 B230E后刮水器停止开关输入电路断路.....	34
1.13 B231B后刮水器电机控制电路电压低.....	37
1.14 B231C 后刮水器电机控制电路电压高.....	39
1.15 B2328 洗涤器液位传感器输入电路电压高.....	42
2. 维修信息.....	45
2.1 刮水器/洗涤器—维修信息.....	45
2.1.1 概述.....	45
2.1.2 工作原理.....	47
2.2 单向阀.....	51
2.2.1 拆卸.....	51
2.2.2 安装.....	51
2.3 前刮水器模块.....	52
2.3.1 概述.....	52
2.3.2 工作原理.....	52
2.3.3 拆卸.....	53
2.3.4 安装.....	54
2.4 前刮水器电机.....	57
2.4.1 拆卸.....	57
2.4.2 安装.....	59
2.5 前照灯洗涤器.....	63
2.5.1 概述.....	63
2.5.2 工作原理.....	63
2.5.3 拆卸.....	63
2.5.4 安装.....	64
2.6 前照灯洗涤器软管.....	64
2.6.1 拆卸.....	64
2.6.2 安装.....	65
2.7 前照灯洗涤器泵电机.....	65
2.7.1 拆卸.....	65
2.8 雨水传感器.....	67
2.8.1 概述.....	67

2.8.2 工作原理.....	68
2.8.3 拆卸.....	69
2.8.4 安装.....	69
2.9 后刮水器电机—只是旅行车.....	70
2.9.1 拆卸.....	70
2.9.2 安装.....	72
2.10 洗涤器液位开关.....	74
2.10.1 拆卸.....	74
2.10.2 安装.....	75
2.11 洗涤器泵电机.....	76
2.11.1 拆卸.....	76
2.11.2 安装.....	77
2.12 洗涤罐.....	78
2.12.1 拆卸.....	78
2.12.2 安装.....	81
2.13 刮水器臂.....	83
2.13.1 拆卸.....	83
2.13.2 安装.....	85

LAUNCH