

传动轴

摘要:

本文主要讲述了2008年比亚迪F0传动轴的拆卸步骤及分解方法和维修时应须主要的事项。

关键字:

传动轴、等速万向节、2008、F0

LAUNCH

目录

1. 传动轴系统.....	1
2. 传动轴.....	16
2.1 传动轴的组成.....	16
2.2 拆卸.....	17
2.2.1 放掉变速箱内的齿轮油.....	17
2.2.2 拆卸下前轮.....	18
2.2.3 拆卸下前传动轴开槽螺母.....	18
2.2.4 分离转向横拉杆末端组件.....	18
2.2.5 分离横向稳定杆.....	19
2.2.6 分离前副车架摆臂下安装点组件.....	19
2.2.7 分离传动轴球笼总成端.....	19
2.2.8 分离传动轴三球销总成端.....	20
2.2.9 固定前轮毂总成.....	20
2.3 分解.....	20
2.4 重新组装.....	24
2.4.1 安装传动轴防尘盖.....	24
2.4.2 安装传动轴轴用挡圈.....	24
2.4.3 安装传动轴外侧防尘罩.....	25
2.4.4 安装传动轴外侧万向节防尘罩大卡箍.....	25
2.4.5 安装前传动轴外侧防尘罩小卡箍.....	26
2.4.6 安装传动轴内侧万向节组件.....	27
2.5 安装.....	30
2.5.1 安装传动轴三球销组件端.....	30
2.5.2 安装传动轴球笼组件端.....	31
2.5.3 安装前悬架下摆臂组件.....	31
2.5.4 安装前横向稳定杆.....	32
2.5.5 安装转向横拉杆末端组件.....	32
2.5.6 安装传动轴球笼端.....	32
2.5.7 安装前车轮.....	33
2.5.8 添加变速箱齿轮油.....	33
2.5.9 检查变速箱齿轮油.....	33
2.5.10 检查变速器漏油现象.....	33
2.5.11 检查前轮定位.....	33