

2006 年凯旋前桥后桥部件拆装

摘要:

本文主要介绍 2006 年凯旋前桥后桥部件参数，位置参数，部件拆装。

关键字:

前桥，后桥，前托架，转向节，稳定杆，减震器，三角臂，转向节，球头，轮轴，轮轴，轴承。

LAUNCH

目录

1. 前桥参数.....	1
1.1 发动机前托架.....	1
1.2 转向节.....	1
1.3 减震器.....	2
1.4 前横向稳定杆.....	2
1.5 车辆几何尺寸.....	2
2. 前桥拧紧力矩.....	3
2.1 减震器.....	3
2.2 发动机前托架.....	4
3. 拆装前托架.....	6
3.1 拆卸.....	6
3.1.1 发动机前托架.....	6
3.1.2 发动机前托架.....	7
3.2 安装.....	10
3.2.1 发动机前托架.....	10
3.2.2 发动机前托架延长梁.....	10
4. 拆装三角臂.....	12
4.1 推荐工具.....	12
4.2 拆卸.....	13
4.3 安装.....	16
5. 拆装转向节.....	17
5.1 推荐工具.....	17
5.2 拆卸.....	18
5.3 安装.....	20
6. 拆装轴销球头轴.....	21
6.1 推荐工具.....	21
6.2 拆卸.....	21
6.3 安装.....	22
7. 修复转向节.....	24
7.1 推荐工具.....	24
7.2 拆卸.....	25
7.3 安装.....	27
8. 修复三角臂.....	30
8.1 推荐工具.....	30
8.2 前期操作.....	31
8.3 拆卸.....	31
8.3.1 前弹性铰接.....	31
8.3.2 后弹性铰接.....	32
8.4 安装.....	32
8.4.1 前弹性铰接.....	33
8.4.2 后弹性铰接.....	33
9. 后桥参数.....	34
9.1 后桥.....	34
9.2 后轮轴.....	34

9.3 横向稳定杆	35
9.4 车辆几何形状	35
10. 后桥拧紧力矩	36
11. 拆装后桥	37
11.1 推荐工具	37
11.2 拆卸	37
11.3 安装	40
12. 修复后轮轴	42
12.1 推荐工具	42
12.2 前期操作	44
12.3 拆卸	44
12.3.1 ABS嵌入式磁极轮	44
12.3.2 后制动盘后轮轴轴承	44
12.4 安装	45
12.4.1 ABS嵌入式磁极轮的特性	45
12.4.2 后制动盘后轮轴轴承	45
12.4.3 ABS嵌入式磁极轮	46
12.5 辅助作业	46
13. 拆装后轮轴	47
13.1 拆卸	47
13.2 安装	48
14. 拆装后桥弹性铰接	49
14.1 推荐工具	49
14.2 拆卸	49
14.3 安装	51