

P0700 变速器控制系统(MIL请求)

故障码说明:

DTC	说明
P0700	变速器控制系统(MIL请求)

DTC 概述

如果有自动变速器DTC, ECM记录DTC P0700。在这种情况下, 检查自动变速器DTC并维修。

故障码分析:

DTC 检测条件

项目	检测条件	可能原因
DTC策略	• 信号干扰	
诊断条件	• -	• 连接不良
界限	• TCM请求时	• TCM
诊断时间	• -	

故障码诊断流程:

监测诊断仪数据

- 1). 连接诊断仪到诊断连接器(DLC)。
- 2). 暖机至正常工作温度。
- 3). 监测诊断仪上的A/T DTC(故障代码)。

检验车辆维修

维修后,有必要确认故障已被排除。

- 1). 连接诊断仪并选择“故障代码(DTCs)”模式。
- 2). 按F4(DTAL), 确认“DTC准备标记”指示“完成”。如果不是, 在冻结帧数据或允许状态内驱动车辆。
- 3). 后“DTC状态”参数。
- 4). 参数显示“历史(非当前) 故障”吗?

是: 此时系统按规定进行工作, 清除DTC。

否: 转至适当的故障检修程序。