

# 12、B10D5: 13、P1260: 00 [高级遥控 门锁系统和按钮起动系统] 故障解析

## 故障码说明:

DTC		检测条件
遥控钥匙控制模块	B10D5:13	● 线圈式天线故障 ● 尽管线圈式天线正常, PCM 仍然检测到天线 中有一个故障
PCM	P1260:00	
安全灯闪烁模式	12	

## 故障码分析:

- 可能的原因:
- 线圈式天线故障
- 线圈式天线连接器连接不良
- PCM 故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 检查线圈式天线连接器
  - A). 把点火开关转至OFF 位置。
  - B). 断开蓄电池负极电缆。
  - C). 断开线圈式天线连接器。
  - D). 线圈式天线连接器和无钥匙控制模块连接器
  - E). 是否牢固地连接, 无腐蚀、损坏或销断开现象?
    - 是: 更换线圈式天线。执行下一步。
    - 否: 牢固地连接好连接器, 然后执行下一步。
- 2). 修理之后进行确认
  - A). 重新连接被断开的连接器。
  - B). 连接蓄电池负极电缆。
  - C). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
  - D). 使用汽车故障诊断仪 校验DTC。
  - E). 是否再次输出DTC?
    - a). 遥控钥匙控制模块: B10D5:13
    - b). PCM: P1260:00
      - 是: 检查DTC P1260:00。
      - 否: 执行下一步。

3). 确认是否有其它DTC 输出?

- 是:进行相应的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH