

# 21、B10D8: 00、P1260: 00 [高级遥控 门锁系统和按钮起动系统] 故障解析

## 故障码说明:

DTC		检测条件
安全灯闪烁模式	21	只有一个钥匙甚至无钥匙得到编程
遥控钥匙控制模 块	B10D8:00	
PCM	P1260:00	

## 故障码分析:

可能的原因:

只有一个钥匙甚至无钥匙得到编程

## 故障码诊断流程:

### 1). 确认经编程钥匙的数量

- A). 使用汽车故障诊断仪, 进行PID/数据监控检查, 并确认已编程钥匙的数量。
- B). 是否对两把或两把以上的钥匙进行了编程?
  - 是: 更换无钥匙控制模块, 对防盗锁止系统有关的部件进行编程。执行步骤3。
  - 否: 参考与防盗锁止系统有关部件的编程方法, 对附加钥匙进行编程。执行下一步。

### 2). 确认DTC

- A). 使用编程钥匙, 点火开关被转至ON 位置。
- B). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
- C). 使用汽车故障诊断仪 校验DTC。
- D). 是否再次输出DTC?
  - a). 遥控钥匙控制模块: B108D:00
  - b). PCM:P1260:00
    - 是: 更换无钥匙控制模块, 对防盗锁止系统有关的部件进行编程。执行下一步。
    - 否: 执行步骤4。

3). 修理之后进行确认

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪 校验DTC。
- C). 是否再次输出DTC?
  - a). 遥控钥匙控制模块: B108D:00
  - b). PCM:P1260:00
    - 是:检查DTC P1260:00。
    - 否:执行下一步。

4). 确认是否有其它DTC 输出?

- 是:进行相应的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。