

# 2008年雅力士1ZR-FE 4ZR-FE润滑系统

## 摘要：

本文档主要讲述2008年雅力士1ZR-FE 4ZR-FE润滑系统部件位置、及其零部件的拆卸 安装 更换及检查。

## 关键字：

1ZR-FE 4ZR-FE润滑系统 检查 拆卸 更换 安装

LAUNCH

## 目录

1. 润滑系统.....	1
1. 1 车上检查.....	1
2. 机油和机油滤清器.....	2
2. 1 组件.....	2
2. 2 更换.....	3
3. 油压开关.....	4
3. 1 组件.....	4
3. 2 拆卸.....	4
3. 3 检查.....	4
3. 4 安装.....	5
4. 变速器油泵.....	6
4. 1 组件.....	6
4. 2 拆卸.....	21
4. 3 拆解.....	24
4. 4 检查.....	25
4. 5 重新装配.....	26
4. 6 安装.....	27

LAUNCH