

15、B10D7: 51、P1260: 00 [高级遥控 门锁系统和按钮起动系统] 故障解析

故障码说明:

DTC		检测条件
安全灯闪烁模式	15	遥控钥匙控制模块检测到未编程的钥匙 ID 编号
遥控钥匙控制模 块	B10D7:51	
PCM	P1260:00	

故障码分析:

可能的原因:

- 更换无钥匙控制模块后未对任何钥匙进行编程
- 未使用未编程钥匙
- 试图对第九把钥匙进行编程
- 遥控钥匙控制模块故障

故障码诊断流程:

- 1). 确认经编程钥匙的数量
 - A). 使用汽车故障诊断仪, 进行PID/数据监控检查, 并确认已编程钥匙的数量。
 - B). 是否对一把或一把以上的钥匙进行了编程?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 执行步骤3。
- 2). 确认经编程钥匙的数量
 - A). 使用汽车故障诊断仪, 进行PID/数据监控检查, 并确认已编程钥匙的数量。
 - B). 是否对八把钥匙进行了编程?
 - 是: 删除ID号, 然后执行下一步骤。
 - 否: 执行下一步。
- 3). 检查遥控钥匙控制模块
 - A). 对钥匙ID号进行编程。
说明:为了起动发动机, 必须对两把或两把以上的钥匙进行编程。
 - B). 使用编程钥匙, 点火开关被转至ON 位置。
 - C). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
 - D). 使用汽车故障诊断仪 校验DTC。
 - E). 是否再次输出DTC?
 - a). 遥控钥匙控制模块: B10D7:51

b). PCM:P1260:00

- 是:更换无钥匙控制模块, 对防盗锁止系统有关的部件进行编程。执行下一步。
- 否:执行步骤5。

4). 修理之后进行确认

- A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- B). 使用汽车故障诊断仪 校验DTC。
- C). 是否再次输出DTC?
 - a). 遥控钥匙控制模块: B10D7:51
 - b). PCM:P1260:00
 - 是:检查DTC P1260:00。
 - 否:执行下一步。

5). 确认是否有其它DTC 输出?

- 是:进行相应的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。