

U0401: 68 不能接收到 PCM 输出的正确数据故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0401: 68	不能接收到 PCM 输出的正确数据

故障码分析:

可能的原因:

- PCM 故障

故障码诊断流程:

1). 检查PCM

A). 使用汽车故障诊断仪检查PCM DTC。

B). 是否显示DTC?

- 是:执行适用的DTC检查。完成单独的DTC 检查之后, 执行下一步骤。
- 否:执行下一步。

2). 确认DTC

A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。

B). 使用汽车故障诊断仪校验DTC。

C). 是否显示DTC U0401:68?

- 是:更换PCM。
- 否:DTC 故障检修完。