

B109F：49 侵入传感器内部故障

故障码说明：

DTC	说明
B109F：49	侵入传感器内部故障

故障码分析：

检测条件：

- BCM 检测到侵入传感器存在电子故障并持续2.5 s 或更长时间。

可能的原因：

- 侵入传感器故障
- BCM 故障

故障码诊断流程：

1). 确认BCM DTC

- 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 把点火开关打在ON位置并等待 2.5秒或更久。
- 使用汽车故障诊断仪 进行BCM DTC 检查。
- 是否出现相同的DTC?
 - 是:执行下一步。
 - 否:执行第4 步。

2). 检查侵入传感器是否存在故障？

- 是:更换侵入传感器，然后转至下一步。
- 否:执行下一步。

3). 确认故障检修完成

- 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 把点火开关打在ON位置并等待 2.5秒或更久。
- 使用汽车故障诊断仪 进行BCM DTC 检查。
- 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换BCM，然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

4). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH