

B1188 仪表控制单元与 MICU 失去通信 (RM 信息) 故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B1188	仪表控制单元与MICU失去通信 (RM信息)

故障码诊断流程:

- 1) . 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
- 2) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置, 然后转回至ON (II) 位置。
- 3) . 等待6 秒钟或更长时间。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC B1188?
是 - 转至步骤5。
否 - 间歇性故障, 此时系统正常。检查仪表控制单元和MICU 之间是否松动或连接不良。
- 5) . 使用汽车故障诊断仪检查DTC。
是否显示DTC B1188 和B1905?
是 - MICU 故障, 更换仪表板下保险丝/ 继电器盒。
否 - 更换仪表控制单元。