

P1683 节气门默认位置弹簧性能故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P1683	节气门默认位置弹簧性能故障

故障码诊断流程：

注意：

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪清除 DTC。
- 3) . 起动发动机。无负载（在驻车档或空档）时，保持发动机转速为 3,000 转/分（每分钟），直至散热器风扇运转，然后使其怠速。
- 4) . 将点火开关转至 OFF 的位置，并等待 10 秒钟。
- 5) . 将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 6) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有瞬时 DTC 或 DTC。
是否显示 DTC P1683 ?
是一转至步骤 7。
否一间歇性故障，此时系统正常。检查节气门体和节气门执行器控制单元是否连接不良或端子松动。
- 7) . 将点火开关转至 OFF 的位置。
- 8) . 将进气管从节气门体上断开。
- 9) . 如图所示，关闭节气门。



- 10) . 松开节气门。
节气门是否回到原位?
是—清理节气门体, 然后转至步骤 13。
否—转至步骤 11。
- 11) . 将点火开关转至 OFF 的位置。
- 12) . 更换节气门体。
- 13) . 将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 14) . 使用汽车故障诊断仪重新设定 PCM。
- 15) . 执行 PCM 怠速学习程序。
- 16) . 将点火开关转至 OFF 的位置, 并等待 10 秒钟。
- 17) . 将点火开关转至 ON (II) 位置。
- 18) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有瞬时 DTC 或 DTC。
是否显示 DTC P1683?
是—检查节气门体和节气门执行器控制单元是否连接不良或端子松动, 然后转至步骤 1。
否—故障排除完成。如果显示其他瞬时 DTC 或 DTC, 转至显示 DTC 的故障排除。