

22、B2141/P1260 故障解析

故障码说明：

DTC	说明
22	遥控钥匙控制模块与 PCM 之间的通信错误（数据传输错误）
B2141/P1260	

故障码分析：

检测条件：

- 遥控钥匙控制模块与PCM 之间的通信错误（数据传输错误）

可能的原因：

- 遥控钥匙控制模块与PCM 之间的线束（CAN 线路）故障
- 遥控钥匙控制模块故障
- PCM 故障

故障码诊断流程：

1). 确认DTC

A). 遥控钥匙控制模块或PCM 的其中之一或者两者是否显示U1900 或U0073 的其中之一，或同时显示？

- 是:按照相应DTC 检查程序执行故障检修。
- 否:执行下一步。

2). 确认DTC

A). 使用已登记的钥匙将点火开关转到ON 的位置。

B). 是否显示DTC？

a). 安全灯：22

b). 汽车故障诊断仪：B2141/P1260

- 是:更换PCM, 并在更换时对防盗锁止系统执行重置程序。执行下一步。
- 否:DTC故障检修完成。

3). 检查无钥匙控制模块和PCM

A). 是否再次显示DTC？

a). 安全灯:22

b). 汽车故障诊断仪:B2141/P1260

- 是:当更换遥控钥匙控制模块时，为防盗锁止系统更换遥控钥匙控制模块，并进行重新设置程序。执行下一步。

- 否:DTC 故障检修完成。

4). 检查PCM

A). 是否再次显示DTC?

a). 安全灯: 22

b). 汽车故障诊断仪: B2141/P1260

- 是:更换PCM, 并在更换时对防盗锁止系统执行重置程序。
- 否:DTC故障检修完成。

LAUNCH