

U1A4B: 43、U1A4B: 44、U1A4B: 45、U1A4B: 46、U1A4B: 47、U1A4B: 48、U1A4B: 49、 U1A4B: 96 故障解析

故障码说明：

DTC	说明
U1A4B: 43	车后监控控制模块 (RH) 故障
U1A4B: 44	
U1A4B: 45	
U1A4B: 46	
U1A4B: 47	
U1A4B: 48	
U1A4B: 49	
U1A4B: 96	

故障码分析：

检测条件：

U3000:43

- 车后监控控制模块 (RH) 外部RAM 故障。

U3000:44

- 车后监控控制模块 (RH) 内部RAM 故障。

U3000:45

- 车后监控控制模块 (RH) 内部ROM 故障。

U3000:46

- 车后监控控制模块 (RH) 内部EEPROM 故障。

U3000:47

- 车后监控控制模块 (RH) 外部检查系统故障。

U3000:48

- 车后监控控制模块 (RH) 通信电路故障。

U3000:49

- 车后监控控制模块 (RH) 电压控制电路故障。

U3000:96

- 车后监控控制模块 (RH) 内部电路故障。

可能的原因:

- 车后监控控制模块(RH) 故障

故障码诊断流程:

- 1). 确认车后监控控制模块(RH) 故障
 - A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
 - B). 把点火开关打在ON位置并等待 1.5秒或更久。
 - C). 使用汽车故障诊断仪进行DTC 检查。
 - D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换车后监控控制模块(RH), 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 2). 确认没有其它DTC 存在
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH