

# U0415: 68 来自 DSC HU/CM 的不稳定信号故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
U0415: 68	来自 DSC HU/CM 的不稳定信号

## 故障码分析:

### 检测条件:

- 车后监控控制模块 (RH) 接收来自DSC HU/CM 的不稳定信号持续1 s 或更久。

### 可能的原因:

- DSC HU/CM 故障
- 车后监控控制模块 (RH) 故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 确认DSC HU/CM DTC
  - A). 将点火开关切换至OFF。
  - B). 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
  - C). 使用汽车故障诊断仪, 执行DSC HU/CM DTC 检查。
  - D). 是否出现DTC?
    - 是:执行适用的DTC 检查。
    - 否:执行下一步。
- 2). 确认DSC HU/CM 故障
  - A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
  - B). 把点火开关打在ON位置并等待 1.5秒或更久。
  - C). 使用汽车故障诊断仪 进行DTC 检查。
  - D). 是否出现相同的DTC?
    - 是:更换DSC HU/CM, 然后执行下一步。
    - 否:执行下一步。
- 3). 确认故障检修完成
  - A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
  - B). 把点火开关打在ON位置并等待 1.5秒或更久。
  - C). 使用汽车故障诊断仪 进行DTC 检查。

D). 是否出现相同的DTC?

- 是:更换车后监控控制模块(RH), 然后执行下一步。
- 否:执行下一步。

4). 确认没有其它DTC 存在

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。