

2009 本田思迪手动变速箱维修手册

摘要:

本文档主要讲述 2009 本田思迪手动变速箱及其零部件的故障排除、操作调整、拆装、检查、测试、维修、更换。

关键字:

2009 思迪 手动变速箱 主轴 副轴 换挡拨叉 换挡机构 同步器 同步器齿套 同步器齿环 轴承 油封 倒车灯开关 变速箱油 变速杆

LAUNCH

目录

1. 专用工具.....	1
2. 部件位置.....	3
3. 症状故障排除.....	4
4. 系统说明.....	5
5. 变速箱油检查和更换.....	6
6. 倒车灯开关测试.....	8
7. 变速箱拆卸.....	10
8. 变速箱安装.....	18
9. 变速箱拆解.....	28
9.1 离合器壳体分解图.....	28
9.2 步骤.....	31
10. 倒档换档拨叉间隙检查.....	37
11. 变速杆间隙检查.....	38
12. 变速杆总成拆解图.....	39
13. 换档拨叉间隙检查.....	40
14. 换档拨叉拆解图.....	42
15. 主轴总成间隙检查.....	43
16. 主轴拆解.....	47
17. 主轴检查.....	49
18. 主轴重新组装.....	50
18.1 分解图.....	50
18.2 步骤.....	51
19. 副轴总成间隙检查.....	57
20. 副轴拆解.....	60
21. 副轴检查.....	63
22. 副轴重新组装.....	64
22.1 分解图.....	64
22.2 步骤.....	65
23. 同步器齿套和齿毂检查和重新组装.....	72
24. 同步器锁环和齿轮检查.....	73
25. 主轴轴承和油封更换.....	76
26. 副轴轴承更换.....	78
27. 主轴轴向间隙调整.....	80
28. 变速箱重新组装.....	86
29. 换档机构更换.....	94
30. 换挡杆壳体更换.....	95