

U0422: 68 来自 BCM 的不稳定信号故障 解析

故障码说明:

DTC	说明
U0422: 68	来自 BCM 的不稳定信号

故障码分析:

检测条件:

- 不能接收到来自BCM 的正确数据。

可能的原因:

- BCM DTC 被储存
- ROOM 保险丝故障
- BCM 故障
- 仪表组故障

故障码诊断流程:

1). 确认BCM DTC

- 利用汽车故障诊断仪 执行DTC 检查以确认 BCM DTC。
- 是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。

2). 确认仪表板DTC

- 使用汽车故障诊断仪 清除仪表组中的DTC。
- 把点火开关转至ON 位置, 并等待25 s 或更长时间。
- 以30 km/h {19 mph} 或更高的速度驾驶车辆。
- 利用汽车故障诊断仪 执行“DTC 检查”以确认仪表组DTC。
- 是否出现相同的DTC?
 - 是:检查ROOM 保险丝。如果有故障: 更换ROOM 保险丝。如果不存在: 更换BCM。执行下一步。
 - 否:执行第4 步。

3). 确认故障检修完成

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除仪表组中的DTC。
- B). 把点火开关转至ON 位置，并等待25 s 或更长时间。
- C). 以30 km/h {19 mph} 或更高的速度驾驶车辆。
- D). 利用汽车故障诊断仪 执行“DTC 检查”以确认仪表组DTC。
- E). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换仪表组，然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

4). 确认没有其它DTC 存在

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH