

14、B10D7: 81、P1260: 00 仪表组不能正常读取钥匙 ID 号数据故障解析

故障码说明:

DTC	说明
14	仪表组不能正常读取钥匙 ID 号数据
B10D7: 81	
P1260: 00	

故障码分析:

检测条件:

- 仪表组不能正常读取钥匙 ID 号数据。

可能的原因:

- 遥控器 (钥匙) 故障
- 以下任何物体接触或靠近钥匙头



金属环被放在钥匙头上



另一把钥匙
的金属部分接触到钥匙头



钥匙靠近或接触到
另一个起动锁止安全系统的钥匙

- a). 备用钥匙
- b). 带防盗锁止系统的其它车辆的钥匙
- c). 任何金属物体
- d). 任何电子装置、信用卡或者带有磁条的其它卡片
- 线圈式天线故障
- 仪表组故障

故障码诊断流程:

1). 确认钥匙是否有效

- A). 使用另一把已登记的钥匙将点火开关转到ON 的位置。
- B). 如果没其它已登记的钥匙, 请使用汽车故障诊断仪 登记一把额外的钥匙, 并使用该登记钥匙将点火开关转至ON 的位置。
- C). 是否再次显示DTC?
 - a). 安全灯: 14
 - b). 汽车故障诊断仪: B10D7:81/P1260:00
 - 是:更换线圈式天线, 然后执行下一步。
 - 否:处理掉有故障的钥匙。如需要, 请登记一把新的钥匙。

2). 检查仪表组

- A). 使用另一把已登记的钥匙将点火开关转到ON 的位置。
- B). 是否再次显示DTC?
 - a). 安全灯: 14
 - b). 汽车故障诊断仪: B10D7:81/P1260:00
 - 是:更换仪表组, 并在更换时对防盗锁止系统执行重置程序。
 - 否:DTC 故障检修完。