

U3000: 41 仪表组故障

故障码说明:

DTC	说明
U3000: 41	仪表组故障

故障码分析:

检测条件:

- 仪表组故障

可能的原因:

- 仪表组故障

故障码诊断流程:

更换仪表盘。

LAUNCH