

# U0515: 68 来自遥控钥匙控制模块的不稳定信号故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
U0515: 68	来自遥控钥匙控制模块的不稳定信号

## 故障码分析:

检测条件:

- 当点火开关位于ON 位置时，仪表组接收到来自遥控钥匙控制模块的信号不稳定。

可能的原因:

- 存储高级遥控门锁和起动系统DTC
- 遥控钥匙控制模块故障
- 仪表组故障

## 故障码诊断流程:

### 1). 确认高级遥控钥匙和起动系统DTC

- 利用汽车故障诊断仪 执行DTC 检查以确认高级遥控钥匙和起动系统DTC。
- 是否出现DTC?
  - 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:执行下一步。

### 2). 确认仪表板DTC

- 使用汽车故障诊断仪 清除仪表组中的DTC。
- 把点火开关转至ON 位置，并等待20 s 或更长时间。
- 以30 km/h {19 mph} 或更高的速度驾驶车辆。
- 利用汽车故障诊断仪 执行“DTC 检查”以确认仪表组DTC。
- 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换遥控钥匙控制模块，然后执行下一步。
  - 否:执行第4 步。

## 3). 确认故障检修完成

- A). 使用汽车故障诊断仪 清除仪表组中的DTC。
- B). 把点火开关转至ON 位置，并等待20 s 或更长时间。
- C). 以30 km/h {19 mph} 或更高的速度驾驶车辆。
- D). 利用汽车故障诊断仪 执行“DTC 检查”以确认仪表组DTC。
- E). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换仪表组，然后执行下一步。
  - 否:执行下一步。

## 4). 确认没有其它DTC 存在

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH