

C0077：00 低轮胎压力故障解析

故障码说明：

DTC	说明
C0077: 00	低轮胎压力

故障码分析：

检测条件：

- 仪表组检测到轮胎压力过低。

可能的原因：

- 轮胎刮花或有异物
- 低轮胎压力
- 车轮装置故障

故障码诊断流程：

- 1). 目视检查轮胎
 - A). 目视检查轮胎。
 - B). 是否有刮伤或异物?
 - 是:必要时,清除异物或更换轮胎,然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 2). 检查轮胎压力
 - A). 当轮胎冷却后,测量轮胎压力。
 - B). 胎压是否正常?
 - 是:执行下一步。
 - 否:按规格调节胎压,然后执行下一步。
- 3). 确认故障检修完成
 - A). 使用汽车故障诊断仪 清除仪表组存储器中的DTC。
 - B). 以25 km/h {15.5 mph} 或更高的车速驾驶车辆10 分钟或更长时间。
 - C). 用汽车故障诊断仪 检索TPMS DTC。
 - D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:确定捕捉数据。如果快照上显示的轮胎压力不正确,更换并登记车轮装置,然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

4). 确认没有其它DTC 存在

A). 是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。