

# C0044: 01、C0044: 28、C0044: 54、 C0044: 64 故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
C0044: 01	制动液压力传感器
C0044: 28	
C0044: 54	
C0044: 64	

## 故障码分析：

检测条件：

C0044:01

- 制动液压传感器的电压值不在规定范围内。

C0044:28、C0044:64

- 减速时制动液压传感器的压力值超出规定范围。

C0044:54

- 制动液压传感器检测到初始化程序未执行。

可能的原因：

- 制动液压传感器的初始化程序未执行。
- 制动液压力传感器故障
- DSC HU/CM 内的制动液压传感器电路开路或短路

## 故障码诊断流程：

### 1). 确认执行初始化程序

- A). 制动液压传感器的初始化程序是否已执行？
  - 是：执行下一步。
  - 否：执行制动液压传感器初始化程序，然后执行下一步。

### 2). 确认制动液压传感器是否异常

- A). 清除存储器中的DTC。
- B). 起动发动机并以10 km/h {6.2 mph} 或更高的速度行驶车辆。
- C). 是否出现相同的DTC？
  - 是：更换DSC HU/CM，并执行下一步。
  - 否：执行下一步。

3). 确认未出现其它DTC

- A). 是否有其它DTC 输出?
- 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH