

# U0422: 00、U0428: 62、U0428: 64 故障解析

## 故障码说明:

| DTC       | 说明          |
|-----------|-------------|
| U0422: 00 | 自 BCM 的异常信息 |
| U0428: 62 |             |
| U0428: 64 |             |

## 故障码分析:

检测条件:

- 不能接收到来自BCM 的正确数据

可能的原因:

- 转向角传感器故障
- BCM 故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 检查BCM 故障
  - A). 将点火开关切换至OFF。
  - B). 使用汽车故障诊断仪，对BCM 进行DTC 检查。
  - C). 是否检测到DTC?
    - 是:执行相关的DTC 检查。
    - 否:执行下一步。
- 2). 确认没有相同的DTC 的存在
  - A). 清除存储器中的DTC。
  - B). 是否出现相同的DTC?
    - 是:从步骤1 开始重复进行检查。如果故障再次出现，更换BCM，然后执行下一步。
    - 否:执行下一步。

3). 确认未出现其它DTC

A). 是否有其它DTC 输出?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH