

P2006、P2007 进气歧管叶片控制塞子卡死在关闭位置(第1、2排)故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P2006	进气歧管叶片控制塞子卡死在关闭位置(第1排)
P2007	进气歧管叶片控制塞子卡死在关闭位置(第2排)

故障码分析:

检测到诊断故障码的条件: 故障实时识别。

故障码诊断流程:

- 1). 检查代码选项。
 - A). 选择码为 EC, EK, EH, ER, KA 或 K4?
是: 转至步骤 2.
- 2). 检查换向阀(左侧)。
 - A). 拆下换向阀总成。
 - B). 检查发换向阀体。
 - C). 换向阀运行是否顺利?(无异物或异物阻塞)
是: 更换换向阀总成。
否: 清洗换向阀。