

Ex-11 记录控制工作故障解析

故障码说明:

DTC	说明
Ex-11	记录控制工作

“x” 可以是0至9或A至F

故障码诊断流程:

注意:

- 执行该故障排除程序前, 查看SRS 注意事项及程序、一般故障排除信息和蓄电池端子断开与重新连接。
- 更换SRS 单元前, 使用汽车故障诊断仪检查SRS 单元软件版本。如果软件版本不是最新, 则更新SRS 单元软件并重新测试。

1) . 清空DTC 存储器。

2) . 将点火开关转至ON (II) 位置, 然后等待10 秒钟。

3) . 读取DTC。

是否显示DTC Ex-11?

是 - SRS 单元故障; 更换SRS 单元。

否 - 间歇性故障, 此时系统正常。转至间歇性故障排除。如果显示其他DTC, 则对显示的DTC 进行故障排除。