

A4-1x SRS 单元插接器 B 安装错误故障解析

故障码说明：

DTC	说明
A4-1x	SRS单元插接器B安装错误

“x”可以是0至9或A至F

故障码诊断流程：

注意：

- 执行该故障排除程序前，查看SRS 注意事项及程序、一般故障排除信息。
- 更换SRS 单元前，使用汽车故障诊断仪检查SRS 单元软件版本。如果软件版本不是最新，则更新SRS 单元软件并重新测试。

1) . 清空DTC 存储器。

2) . 将点火开关转至ON (II) 位置，然后等待10 秒钟。

3) . 读取DTC。

是否显示DTC A4-1x?

是 - 转至步骤4。

否 - 间歇性故障，此时系统正常。转至间歇性故障排除。如果显示其他DTC，则对这些DTC进行故障排除。

4) . 检查SRS 单元插接器B (39 针) 和SRS 单元之间的连接情况。

连接是否正常?

是 - 转至步骤5。

否 - 修理连接不良，然后清除DTC。

5) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置。

6) . 执行蓄电池端子断开程序，然后等待至少3 分钟。

7) . 将SRS 单元插接器B (39 针) 从SRS 单元上断开。

8) . 检查SRS 单元上的端子是否弯曲或损坏。

端子是否弯曲或损坏?

是 - 更换地板线束，然后清除DTC。

否 - 更换SRS单元。