

41-3x、41-8x、41-9x、41-Ax、41-Bx、 42-3x、42-8x、42-9x、42-Ax、42-Bx 正 面碰撞传感器内部故障解析

故障码说明：

DTC	说明
41-3x 41-8x 41-9x 41-Ax 41-Bx	左侧正面碰撞传感器内部故障
42-3x 42-8x 42-9x 42-Ax 42-Bx	右侧正面碰撞传感器内部故障

“x”可以是0至9或A至F

故障码诊断流程：

注意：

执行该故障排除程序前，查看SRS 注意事项及程序、一般故障排除信息和蓄电池端子断开与重新连接。

1) . 清空DTC 存储器。

2) . 将点火开关转至ON (II) 位置，然后等待10 秒钟。

3) . 读取DTC。

是否显示DTC 41-3x、41-8x、41-9x、41-Ax、41-Bx、42-3x、42-8x、42-9x、42-Ax 或42-Bx？

是 - 左侧或右侧正面碰撞传感器故障；更换左侧或右侧正面碰撞传感器，然后清除DTC。

否 - 间歇性故障，此时系统正常。转至间歇性故障排除。如果显示其他DTC，则对显示的DTC 进行故障排除。