

56-32、56-33 接收到来自 ECM 的不明数据故障解析

故障码说明：

DTC	说明
56-32 56-33	接收到来自ECM的不明数据

故障码诊断流程：

注意：

- 进行该故障排除程序前，查看SRS 注意事项及程序和一般故障排除信息。
- 检查是否有F-CAN和B-CAN通信DTC，执行该故障排除程序前，对这些DCT 执行故障排除。

- 1) .将点火开关转至LOCK (0) 位置，然后等待10 秒钟。
- 2) .将点火开关转至ON (II) 位置，然后等待10 秒钟。
- 3) .检查并确认故障指示灯(MIL) 点亮。
MIL 是否点亮？
是 - 转至步骤4。
否 - 转至PGM-FI 系统故障排除。
- 4) .清空DTC 存储器。
- 5) .将点火开关转至LOCK (0) 位置，并等待10 秒钟。
- 6) .将点火开关转至ON (II) 位置，然后等待10 秒钟。
- 7) .读取DTC。
是否显示DTC 56-32 或56-33？
是 - ECM/PCM故障；更换ECM/PCM，然后清除DTC。
否 - 间歇性故障，此时系统正常。转至间歇性故障排除。如果显示其他DTC，则对显示的DTC 进行故障排除。