

P1745 换档控制系统故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P1745	换档控制系统故障： 伺服控制阀卡在OFF位置或伺服阀卡在OFF位置

故障码诊断流程：

注意：

进行故障排除前，使用汽车故障诊断仪记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将发动机暖机到正常工作温度（散热器风扇运转）。
- 2) . 确保变速器中油液加注至适当高度，并检查油液是否泄漏。
- 3) . 通过滤网排空ATF。检查滤网是否有金属碎片或过多的离合器材料。
滤网是否有金属碎片或过多的离合器材料？
是 - 修理变速器，然后转至步骤9。
否 - 更换ATF，然后转至步骤4。
- 4) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式。
- 5) . 使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
- 6) . 在换档杆在D 位置时进行车辆行驶测试，让变速器在所有五个档位切换。然后逐渐减速至停止。
- 7) . 用汽车故障诊断仪监视DTC 菜单中P1745 的OBD 状态。
汽车故障诊断仪是否显示FAILED (失败) ?
是 - 修理主阀体中的伺服控制阀、调节器阀体中的伺服阀，或更换主阀体、调节器阀体或更换变速器，然后转至步骤9。
否 - 如果汽车故障诊断仪显示PASSED (通过)，间歇性故障，此时系统正常。如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED (未完成)，转至步骤4。
- 8) . 使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。
- 9) . 在换档杆在D 位置时进行车辆行驶测试，让变速器在所有五个档位切换。然后逐渐减速至停止。

- 10) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。
是否显示DTC P1745 ?
是 - 转至步骤5。
否 - 转至步骤11。
- 11) . 用汽车故障诊断仪监视DTC 菜单中P1745 的OBD 状态。
汽车故障诊断仪是否显示PASSED (通过) ?
是 - 故障排除完成。
否 - 如果汽车故障诊断仪显示FAILED (失败) , 转至步骤8。如果汽车故障诊断仪显示NOT COMPLETED (未完成) , 则转至步骤9。

LAUNCH