

U0415: 00 从 DSC HU/CM 接收到无效数据故障解析

故障码说明:

DTC	说明
U0415: 00	从 DSC HU/CM 接收到无效数据

故障码分析:

检测条件:

- DSC HU/CM 输入的不规则输入信号。

诊断支持说明:

- MIL 不亮。
- AT 报警信号灯不亮。
- 有待定码。
- 冻结帧据不可提供。
- DTC 储存在TCM 存储器中。

可能的原因:

- DSC HU/CM 故障
- TCM 故障

故障码诊断流程:

- 1). 认可提供的相关修理信息
 - A). 确认相关维修信息的可行性。
 - B). 是否有任何可用的相关维修信息?
 - 是:按照可提供的修理信息执行修理或者诊断。如果未对汽车进行修理, 则执行下一步。
 - 否:执行下一步。
- 2). 确认已经出现的DTC
 - A). 将点火开关转至OFF 位置, 然后转至ON 位置(发动机关闭)。
 - B). 读取DSC HU/CM 的DTC。
 - C). 是否检测到DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:执行下一步。

3). 确认DTC U0415:00 的故障检修是否已经完成

- A). 确保重新连接所有被断开的连接器。
- B). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
- C). 执行下列程序检查, 以保证该DTC 已被解决:
 - a). 起动发动机。
 - b). 预热发动机至常工作温度。
 - c). 以D 档位行驶汽车1 秒或更长时间。
- D). 是否出现相同的DTC?
 - 是:更换TCM, 然后执行下一步。
 - 否:执行下一步。

4). 确认不存在DTC

- A). 执行“读取DTC 程序”。
- B). 是否出现DTC?
 - 是:执行适用的DTC 检查。
 - 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH