

# B1868 安全气囊报警系统信号灯故障

## 故障码说明:

| DTC   | 说明            |
|-------|---------------|
| B1868 | 安全气囊报警系统信号灯故障 |

## 故障码分析:

检测条件:

警告:进行检查前检测状况用于理解DTC 概述。如果只根据检测条件进行检查,可能因操作错误导致人员受伤或系统损坏。进行检查时, 务必遵循检查程序。

- 安全气囊报警系统信号灯故障。

可能的原因:

- 仪表盘误装
- 仪表组故障
- SAS 控制模块故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 确认是否显示其它DTC
  - A). 利用汽车故障诊断仪清除SAS 控制模块的DTC。
  - B). 利用汽车故障诊断仪执行SAS 控制模块的DTC 检查。
  - C). 是否显示DTC U0073 或U0155?
    - 是:对适用的DTC 执行单独的检查。
    - 否:执行下一步。
- 2). 检查仪表组
  - A). 利用汽车故障诊断仪对仪表组执行下述有效命令模式检查。
    - WL+IL
  - B). 在被触发时, 安全气囊系统报警信号灯是否变亮?
    - 是:执行下一步。
    - 否:更换仪表组。
- 3). 执行SAS 控制模块DTC 检查
  - A). 利用汽车故障诊断仪清除SAS 控制模块的DTC。
  - B). 利用汽车故障诊断仪执行SAS 控制模块的DTC 检查。
  - C). 是否出现相同的DTC?

- 是:更换SAS 控制模块。
- 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH