

# U0423：29、U0423：7B 故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
U0423：29	
U0423：7B	制动器液位传感器

## 故障码分析：

检测条件：

U0423:29

- 液位传感器的信号是否0.5 s 以上超出规定值范围。

U0423:7B

- 制动液位低持续5 秒或更长时间

可能的原因：

- 制动液量下降
- 制动器液位传感器故障
- 仪表盘故障
- BCM 故障

## 故障码诊断流程：

- 1). 检查制动器液位
  - A). 检查制动液位。
  - B). 是否正常?
    - 是:执行下一步骤。
    - 否:添加制动液到规定的液位高度, 然后执行步骤3。
- 2). 检查制动器液位传感器
  - A). 把点火开关转至OFF 位置。
  - B). 检查制动器液位传感器。
  - C). 是否正常?
    - 是:执行下一步骤。
    - 否:修理制动器液位传感器, 然后执行下一步骤。
- 3). 检查仪表盘是否有故障
  - A). 利用汽车故障诊断仪 执行仪表盘DTC 检查。
  - B). 是否显示DTC?
    - 是:执行适用的DTC 检查。
    - 否:执行下一步。

4). 确认故障检修完成

- A). 确保重新连接所有断开的连接器。
- B). 把点火开关转至ON 位置。
- C). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换DSC HU/CM, 并执行下一步骤。
  - 否:执行下一步骤。

5). 确认未出现其它DTC

- A). 是否有其它DTC 输出?
  - 是:执行适用的DTC 检查。
  - 否:DTC 故障检修完。

LAUNCH